

Osnovne početne upute

- Tableti imaju zaštitni etui koji se ne smije skidati.
- **SIM kartica se smije umetati u uređaj tek kad je tablet ugašen** - u suprotnom se krše uvjeti jamstva. Kako bi mobilni internet radio, potrebno je postaviti APN postavke prema uputama u priloženim dokumentima.
Napomena: za Tele2 kartice treba proći do 24 sata od umetanja kartice i postavljanja APN postavki da bi se kartica aktivirala i da bi internet proradio. A1 kartice trebale bi raditi odmah. Ukoliko mobilni internet ne radi, provjerite jeste li pravilno umetnuli karticu i jeste li namjestili postavke po uputama.
- Preporuka je da se radi uštede mobilnih podataka, brzine i pouzdanosti učenici u svojim domovima spoje na kućnu WiFi mrežu (ukoliko je imaju).
- Bateriju na tabletima potrebno je napuniti prije nošenja u školu.
- Zabranjeno je vraćati uređaj na tvorničke postavke.
- Početni PIN postavljen ne na svim tabletima: 1234. Početni PIN može se promijeniti u postavkama uređaja, ali je tada PIN potrebno zapisati ili zapamtiti!
- Svaki uređaj i kutija uređaja označen je naljepnicom sa serijskim brojem tableta, oznakom tableta u MDM sustavu te brojem SIM kartice. Ukoliko se naljepnica tijekom korištenja ošteti, potrebno ju je zamijeniti novom.

- Učenik u sljedećem periodu treba znati podatke za svoj Carnet identitet: korisničko ime i lozinku zbog instalacija udžbenika i prijava na školske servise.